

FASHION HAJVASALÓ

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

A készülék műszaki adatai

Tápellátás / fogyasztás: 220–240 V~, 50/60 Hz, 50 W

Felfűtési időtartam: kb. 3 perc a maximális hőmérséklet beállításánál.

Elektronikus hőmérséklet-szabályzás: 130–210 °C között állítható.

Érintésvédelmi osztály: II.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A. Felső fűtőlap
- B. Alsó fűtőlap
- C. Digitális kijelző
- D. +/- gomb
- E. Be-/kikapcsoló gomb
- F. Rögzítő kapcsoló
- G. 360°-ban elforgatható kábel

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A. Felső fűtőlap
- B. Alsó fűtőlap
- C. Digitális kijelző
- D. +/- gomb
- E. Be-/kikapcsológomb
- F. Rögzítő kapcsoló
- G. 360°-ban elforgatható kábel



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, különösen, ha annak használatakor gyermekek is jelen vannak.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tudással és tapasztalattal rendelkező személyek a készüléket csak abban az esetben használhatják, ha a felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos

használatára vonatkozó útmutatást kapták és megértik a használatból adódó veszélyeket. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Biztonságos használat:

- Ez a készülék megfelel az érvényes műszaki szabványoknak és az elektromos készülékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- A készülék főkábele nem cserélhető ki. Ha a kábel vagy a dugó sérült vagy hibás, a készüléket selejtezni kell.
- Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a teljesítménytáblán feltüntetett feszültséggel.
- A készüléket csak földelt fali aljzatba csatlakoztassa.
- Ne húzza, feszítse vagy akassza fel a kábelt éles peremeken.
- Tartsa a kábelt forró és nedves felületektől távol.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e. A készüléket nem szabad használni, amennyiben:
 - a csatlakozókábel sérült,
 - a készüléken sérülés jelei láthatók,
 - a készüléket leejtették,
 - a készülék nem működik megfelelően.
- Soha ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.
- A kábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel, és soha nem vezethető át a hajvasaló lemezek között.
- A főkábel dugóját csak akkor dugja be a konnektorba, ha a készülék ki van kapcsolva!

Biztonsági utasítások a készülék használatakor

- A készülék nem érintkezhet gyúlékony anyagokkal, mivel a felforrósodott lemezek elérhetik a 210 °C-os hőmérsékletet!
- Tartsa a lemezeket portól, valamint a hajformázó termékektől tisztán. Soha ne használja a készüléket hajformázó termékekkel együtt.
- Soha ne takarja le a hajvasaló lemezeket semmilyen tárggyal!
- A készüléket soha nem szabad bekapcsolni, ha a lemezek össze vannak zárva.
- A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek veszélyeivel. Ezért szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják!
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból:
 - ha a készülék nem működik megfelelően,
 - tisztítás előtt,

- minden egyes használat után.

- Ne húzza meg a főkábelt, és ne hordozza a készüléket a kábelnél fogva!

FIGYELEM!

Égési sérülések kockázata a hajvasaló lemezek és a készülék forró részei miatt!

Soha ne érintse meg a készüléket a hajvasaló lemezeknél vagy azok közelében, ha a készülék be van kapcsolva. A forró lemezek égési sérüléseket okozhatnak. Vigyázzon, hogy a készülék ne érjen a bőréhez és a szeméhez! Soha ne hordozza a készüléket, ha az forró!

Áramütésveszély!

Soha ne használja a készüléket nedves kézzel, kádban vagy zuhanyzóban, illetve vízzel töltött mosdó felett. Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.

Használat után, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni!

Védje a készüléket a nedvességtől. Ne tegye a mosogatógépbe. Soha ne merítse vízbe!

Hajlakk okozta égési sérülések veszélye!

A hajlakk a forró lemezekkel érintkezve égési sérüléseket okozhat!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék bekapcsolása

- Csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz.
- Nyomja meg a be-/kikapcsológombot. A készülék működésbe lép, az alapértelmezett hőmérséklet 180 °C. A kijelző villogni fog, és leáll, amikor a fűtőlemezek eléri a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérséklet beállítása

- A hőfokot a + és - gombok megnyomásával állíthatja be.
- Hőmérséklet beállítások: 130 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C.
- Az alapértelmezett hőmérsékleti beállítás 180 °C.
- Javaslat: Mindig válassza a legalacsonyabb hőmérsékleti beállítást (130 °C), amikor először használja a készüléket.

FIGYELEM!

A haj megégésének veszélye, ha a kiválasztott hőmérséklet túl magas!

A + és - gombok segítségével válassza ki a hajszerkezetének megfelelő hőmérsékletet. A nem megfelelő hőmérséklet beállítása vagy a készülék helytelen használata hajának kiszáradását vagy legrosszabb esetben megégését okozhatja.

Megjegyzés: A magasabb hőfokbeállítások esetén a készülék néhány másodperc alatt felmelegszik, a hőfokbeállítások csökkentése viszont hosszabb időt vesz igénybe.

Automatikus kikapcsolás funkció

A készülék annak használata után egy órával automatikusan kikapcsol.

Hajegyenesítés

- Tartsa a készüléket a markolatnál fogva, mindig biztonságos távolságban a bőrtől és a szemeitől. Használjon tükröt.
- Válassza szét a haját körülbelül 4 cm-es vastagságú tincsekre.
- Tartsa a készüléket a kezében.
- A hajtövektől kezdve helyezze az előkészített tincseket egyenként a hajvasaló lemezek közé.
- Zárja be a készüléket, és lassan húzza a hajvasalót a tövektől a végek felé. Ismételje ezt addig, amíg a haja a kívánt mértékben egyenes nem lesz.
- Ha végeztet, hagyja kihűlni a haját, majd fésülje át.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg egyszer a gombot a készülék kikapcsolásához.

Biztonsági utasítások a tisztításhoz és karbantartáshoz

- Tisztítás és karbantartás előtt, vagy ha működés közben hiba lép fel, mindig válassza le a készüléket az áramforrásról, és hagyja lehűlni.
- Ne húzza meg a dugót nedves kézzel!
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Szükség esetén tisztítsa meg a készüléket enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg száraz ruhával.