

FASHION MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a későbbi felhasználás céljából őrizze meg.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220–240 V 50/60 Hz

Teljesítmény: 1300–1500 W

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Légekvezető rács
2. Készüléktest
3. Jelzőfények
4. Légáramlásszabályozó-gomb
5. Hőmérséklet szabályozó-gomb
6. Be-/kikapcsológomb
7. Levegő mikroszűrő borítás
8. Forgatható tápkábel
9. Tartozékioldó kapcsoló

Kiegészítők:

1. Koncentrátor
2. 2 db formázó henger (jobb és bal oldali)
3. Nagy kefe a haj formázásához és egyenesítéséhez
4. Fésűs kefe

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket hajszárításra és hajformázásra tervezték.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, és nem használható kereskedelmi vagy professzionális célokra.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra. A készüléknek a megadottól eltérő használata az eszköz károsodását vagy személyi sérülést okozhat.
- A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésétől eltérő használatból eredő károkért. Az Ön biztonsága érdekében a készülék összeszerelésekor, telepítésekor és használatakor kövesse az alábbi utasításokat.

FIGYELEM!

Áramütésveszély! Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó tartály közelében. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

- A személyi sérülés és az anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültségérték megfelel-e a helyi áramellátás feszültségértékének. Ha kétségei vannak, kérjük, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, aki segíthet ebben a kérdésben.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyelik őket, illetve eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatakor felmerülő lehetséges veszélyekkel, ezért felügyeletet kell biztosítani, hogy ne játsszanak a készülékkel. A 8 év alatti gyermekektől tartsa elzárva a készüléket, hogy ne játszhasanak vele.
- A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e, és nem hiányoznak-e alkatrészek. Ha bármilyen eltérést tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A csomagolóanyagokat, például műanyag zacskókat, polisztirolhabot, ragasztószalagot stb. tartsa távol a gyermekektől, mivel ezek veszélyesek lehetnek, és fulladást okozhatnak. Csak a gyártó által ajánlott és a készülékhez mellékelt tartozékokat használja. A nem eredeti alkatrészek veszélyt jelenthetnek a felhasználóra és a készülék károsodását okozhatják.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Minden más használatot nem rendeltetésszerűnek és ezért veszélyesnek kell tekinteni. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért vagy károkért.
- Ha a készüléket fürdőszobában használják, használat után ki kell húzni a konnektorból, mivel a víz közelsége veszélyt hordoz magában, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Soha ne használja ezt a készüléket a fürdőkádban, nedves kézzel vagy vízzel teli mosdókagyló felett. Ne tárolja a készüléket nedves helyiségekben.
- A tűzveszély, illetve áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne érintkezzen a készülék elektromos részeivel vagy a tápkábelrel. Ne tegye ki a készüléket nedves vagy poros környezetnek, ne használja a szabadban, tartsa távol folyadékkal töltött tárgytól, mint például mosogató, váza, virágcserepek stb. és soha

ne használja fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében. Ha a készülék elektromos részeire folyadék kerül, húzza ki a készüléket a konnektorból, és vigye vissza a készüléket a kiskereskedőhöz, ahol vásárolta, vagy javíttassa meg szakképzett szakemberrel.

- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz. Soha ne vegye ki a készüléket a vízből, amíg az áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ne nyissa ki a készülék burkolatát, és ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A készülék javítását csak hivatalos szerviz vagy szakképzett szerelő végezheti.
- Ha a készülék be van kapcsolva, ne hagyja azt ruhák, papír vagy más éghető tárgyak közelében. Ne használja a készüléket gáz vagy más erősen gyúlékony anyag közelében.
- Mindig húzza ki a készüléket a fali aljzathoz, amikor nem használja, akár csak rövid ideig is a terméket, valamint minden használat végén.
- Ha a levegő be- vagy kimeneti nyílása használat közben eltömődik, a hőkapcsoló aktiválódik és kikapcsolja a készüléket. Ez nem azt jelenti, hogy a készülék károsodott, hiszen a normál működésnek rövid időn belül vissza kell állnia. Ennek a folyamatnak az ismétlődése azonban túlmelegedést és ebből következően meghibásodást eredményezhet.
- Tartsa távol a haját a légbeömlő nyílástól.
- Ne ejtse le a készüléket, és vigyázzon, hogy ne üsse neki semminek.
- Ne a tápkábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és tartsa távol a forró felületektől, különösen a fűvókától.
- Ha a készülék használat közben meghibásodik, leesik, vagy ha bármilyen más rendellenesség tapasztalható, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és vigye vissza abba az üzletbe, ahol vásárolta, vagy javíttassa meg szakképzett szerelővel. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát, hogy nincs-e rajta sérülés.
- A további védelem érdekében célszerű a fürdőszobát ellátó áramkörbe egy olyan hibaáramú biztonsági megszakítót (RCD) szerelni, amelynek névleges működési hibaárama nem haladja meg a 30 mA-t. Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

- A készülék és a cserélhető tartozékok használat közben felforrósodnak. Ez normális jelenség, és a megfelelő működésükből adódik. Kerülje a forró felületek érintését.
- A készülék eltávolítása előtt várja meg, amíg az teljesen lehül.
- Ne irányítson szórófejeket a készülék felé és ne kerüljön folyadékpermet a készülékbe. Ne tárolja a készüléket kozmetikumok közelében, hogy elkerülje annak esetleges károsodását.

HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot megfelelően eltávolított. Kicsomagolás után bizonyosodjon meg róla, hogy a felsorolt tételek mindegyike megtalálható a csomagolásban. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik. Ha bármilyen hiányzó alkatrészt észlel, kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Győződjön meg róla, hogy keze teljesen száraz, mielőtt bedugja a készüléket a konnektorba.
- Dugja be a készüléket, és állítsa a kapcsolót a kívánt állásba.
- Amikor a haja megszáradt, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Tartozékok felhelyezése és eltávolítása

- A tartozékot helyezze a légkifúvó rács felőli részre, illessze a megfelelő helyzetbe, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse azt.
- Eltávolításhoz csúsztassa el a tartozék kioldógombját, forgassa a tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le a készülékről.

MEGJEGYZÉS: Vegye figyelembe, hogy a tartozékok funkciójuk miatt forróak lehetnek. Legyen óvatos a forró tartozékok kezelésénél.

1. Bekapcsológomb: „0” állásban kikapcsolt, „I” állásban bekapcsolt állapotban van.

2. Levegősebesség: a kívánt sebesség beállításához nyomja meg többször a légáramlásszabályozó-gombot. Ha a sebesség 1-re van állítva, egy lámpa világít. Nyomja meg újra a gombot a sebesség 2-re állításához: két lámpa világít egyszerre. Nyomja meg a gombot harmadszor is, hogy a sebességet 3-ra állítsa: mindhárom LED egyszerre világít. Az 1-es sebességhez való visszatéréshez nyomja meg még egyszer a gombot. A készülék kikapcsolás utáni következő használatkor a készülék az utoljára megadott beállításokkal indul újra.

3. Léghőmérséklet: a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg többször a hőmérsékletszabályozó-gombot.

Ha a hőmérséklet 1-re van beállítva, az első LED világít.

A hőmérséklet magasabbra állításához nyomja meg újra a gombot: az első és a második LED egyszerre világít. A legmagasabb hőmérséklet beállításához nyomja meg harmadszor a gombot: mindhárom LED egyszerre világít. Nyomja meg újra a gombot a hűvös levegő beállításához: a fények kialszanak. Az 1. fokozatra történő visszaállításhoz nyomja meg még egyszer a gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen tisztítási művelet elvégzése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja lehűlni, mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végezne.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléktestet enyhén nedves ruhával törölje át, majd puha, száraz ruhával törölje szárazra.
- Soha ne használjon oldószert vagy benzint a készülék tisztításához.
- Rendszeresen tisztítsa meg a mikroszűrőt. Ehhez csúsztassa lefelé a levehető szűrőfedele, és kefélje át a szűrőt. Távolítsa el minden maradékot, például hajszálakat vagy port, egy puha kefével. Helyezze vissza a szűrőfedele.

ÖNTISZTÍTÓ RENDSZER

- Ez a készülék öntisztító rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a szűrő tisztán tartását. Az öntisztító rendszer aktiválásához nyomja meg egyszerre a légsebességválasztó és a hőfokszabályozó gombjait. Mindkét gomb lenyomásával tolja a be-/kikapcsológombot bekapcsolt állásba.
- A készülék megkezd az öntisztítást, ilyenkor ne nyomja tovább a gombokat. Néhány másodperc múlva, amikor érezhető, hogy a szűrőn levegő áramlik ki, a készülék az öntisztításról normál üzemmódra kapcsol.
- Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsológommbal.

TÁROLÁS

Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket. Tárolja a készüléket száraz, szellőztetett helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Használja a termék dobozát a tároláshoz, hogy megvédje a készüléket a portól.

