

FASHION MINI HAJEGYENESÍTŐ FÉSŰ

A készülék műszaki adatai

Energiaellátás / fogyasztás: Lítium akkumulátor LR270SD 5000 mAh

A készülék felmelegedési ideje: körülbelül 5 perc

Hőmérséklet: 180 °C

Érintésvédelmi osztály: II

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e!

- Ne használja a készüléket a következő esetekben:
 - a töltőkábel sérült,
 - a készüléken sérülés jelei látszanak,
 - a készüléket leejtették.
- Ne tekerje a töltőkábelt a készülék köré.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATKOR

A készülék nem érintkezhet gyúlékony anyaggal, illetve nem szabad gyúlékony anyag közelében használni, mivel felmelegedve körülbelül 180 Celsius-fokos hőmérsékletet érhet el.

Soha ne takarja le a fésűt semmilyen tárggyal!

Soha ne használja a készüléket hajlakkal, hajformázó termékekkel befűjt hajon.

A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek veszélyeivel, ezért szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.

Kapcsolja ki a készüléket, amennyiben:

- a készülék nem működik megfelelően,
- tisztítás előtt,
- befejezte a készülék használatát.

Amikor a töltőkábelt csatlakoztatva van, ne lógassa a terméket a kábelnél fogva.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ

- Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve, ha működés közben hiba lép fel, mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőkábelt.
- Ne csatlakoztassa vagy válassa le a töltőkábelt nedves kézzel!

FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülést okozhat a készülék forró részeinek érintése!

Soha ne érintse meg a hajegyenesítő fésű forró részét, amikor a készülék be van kapcsolva.

Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően.

Áramütésveszély!

Soha ne használja a készüléket nedves kézzel, kádban vagy zuhany alatt, illetve vizes közegben!

Ha a készülék töltés közben vízbe esik, azonnal húzza ki a töltőkábelt, ne nyúljon a vízbe! Ne használja és ne hagyja az USB töltőkábelt olyan helyen, ahol víz érheti, vagy fennáll a veszélye, hogy vízzel teli mosdókagylóba vagy más, vizet tartalmazó edénybe esik.

Használat után mindig húzza ki a készüléket.

Védje a terméket a nedvességtől. Soha ne tegye a mosogatógépbe, és soha ne merítse vízbe!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék bekapcsolásához érintse meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

A működtetéshez tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 1,5 másodpercig. A készülék bekapcsolásakor a hőmérséklet LED-kijelzője a fűtési folyamat alatt villog, amikor a hőmérséklet eléri a 140 °C-ot. A készülék ekkor használatra kész. Amikor a villogás megszűnik, a hőmérséklet lassan 180 °C-ig emelkedve eléri a maximum hőmérsékletet.

A készülék használata

Mossa meg és szárítsa meg a haját, fésülje ki alaposan (ne használjon hajszelét, hajklakkot, hajformázó termékeket vagy más gyúlékony hajápoló szereket).

Ossza a haját egyenletes tincsekre, fogja meg és helyezze a tincset a fésű fogai közé, a hajtövektől kezdve, majd óvatosan csúsztassa a fésűt a hajtőtől a végek felé.

Ismételje meg a fentieket, amíg el nem éri a kívánt hatást.

Hullámok vagy fürtök formázása:

Ha kifelé vagy befelé irányuló hullámokat szeretne, fogja meg a hajtincseket, és a fésűfej köré csavarva a hajvégeket 3-5 másodpercig tartsa a göndör hatás eléréséhez. Ismételje meg legfeljebb 3-szor, vagy amíg a kívánt hatást el nem éri.

Töltés

Helyezze be a főkábel csatlakozóját a tápegységbe, csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz, ekkor a töltésjelző LED fénye felvillan.

A töltésjelző LED villogása megszűnik, amikor a készülék teljesen feltöltődött.

A készüléknek 3–3,5 órára van szüksége a teljes feltöltéshez.

A töltést jelző LED folyamatos villogással jelzi, ha az akkumulátor töltöttsége mindössze 10–15%.

A készülék automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor lemerül.

Automatikus kikapcsolás

A készülék 30 perc működés után automatikusan kikapcsol.

A készülék kikapcsolása

Működési módban nyomja meg a kikapcsológombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Műanyag fésűfogak
2. Alumínium fésűfogak
3. Acélborítás
4. Fogantyú
5. Hőmérsékletjelző LED

6. Töltésjelző LED
7. Zárógyűrű
8. Bekapcsológomb
9. USB-kábel

...
 lban nyomja meg a kikapcsológombot
 ; a készülék kikapcsolásához.

RÉSZEI
 ésűfogak
 ésűfogak
 ;

etjelző LED
 LED

igomb

