

FASHION VEZETÉK NÉLKÜLI HANGSZÓRÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:

Vezeték nélküli verzió: 5.2

BT protokoll támogatás: L2CAP / A2DP (AVCTP / AVDTP / AVRCP)

Vezeték nélküli átviteli távolság: $\leq 10\text{M}$

Jel-zaj arány: $\geq 95\text{ dBA}$

Akkumulátor kapacitás: 1500 mAh

Beépített feszültség: 3,7 V

Lejátszási idő: 4–6 óra (közepes hangerő mellett)

Hangszóró mérete: 52 mm $\times$ 2

Hangszóró teljesítmény: 4 Ω / 6 W $\times$ 2

Frekvencia: 120 Hz–18 KHz

Töltési bemenet: 5 V / 500mAh

FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐK:

1. Vezeték nélküli kapcsolat
2. Memóriefunkció, folytatás a lejátszás megszakítási pontjáról
3. U-lemez / TF-kártya / AUX lejátszási mód támogatása
4. Beépített lítium akkumulátor
5. Beépített mikrofon, kihangosított hívás támogatás
6. MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE zenei formátum támogatása
7. Beépített kiváló minőségű hangszórók a természetesebb és részletgazdagabb hangzásért
8. 1+1 TWS funkció
9. IPX5: Védelem az alacsony nyomású vízszugár ellen bármely irányból. A készüléket nem szabad vízbe meríteni.

GOMBOK ÉS BEMENETEK:

1.  Be-/kikapcsológomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék be- vagy kikapcsolásához.
Zenelejátszás üzemmódban nyomja meg röviden az U-lemez, TF-kártya, FM, Bluetooth üzemmódok közötti váltáshoz.
2.  TWS & színes fény mód

TWS: Tartsa a két hangszórót BT üzemmódban párosítás nélkül, majd nyomja meg a gombokat egyszerre kb. 4 másodpercig, amíg a hangjelzés meg nem szól, hogy a TWS kapcsolat sikeres, majd csatlakoztassa a BT hangszórót.
Színes fény mód: Nyomja meg röviden a gombot a színes fény mód be- vagy kikapcsolásához.
3.  Zenelejátszás vagy szüneteltetés céljából zene üzemmódban (U-lemez, TF-kártya, BT) nyomja meg röviden.
4. AUX bemeneti csatlakozó: 3,5 Audio külső hangbemenet.

5. TF-nyílás: MP3 formátumú hang dekódolására és lejátszására képes, ha TF-kártya van behelyezve a nyílásba.
6. USB-nyílás: MP3 formátumú hang dekódolására és lejátszására képes, ha U-lemez van behelyezve a nyílásba.
7. DC 5V töltőcsatlakozó: A töltéshez C-típusú kábelt használjon.
8. **+** : Zene lejátszás közben röviden nyomja meg a következő zeneszámhoz, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.
9. **-** : Zene lejátszásakor röviden nyomja meg az előző zeneszámhoz, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

Megjegyzés: A hangszóró kikapcsol, ha 5 percen át nem történik semmilyen művelet.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU egész területén nem helyezhető el más háztartási hulladékokkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében újrahasznosítani kell. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra, és adja tovább a berendezéssel együtt minden jövőbeli felhasználónak.