

FASHION SZÓNIKUS SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÓ

A készülék megfelelő működése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VIGYÁZAT!

- Ne használja ezt a készüléket, ha terhes vagy szoptat; az alkalmazás során allergiás reakciót észlel; arcbénulásban szenved; szemkörnyéke sérült, szempillaimplantátummal rendelkezik; illetve bármilyen szemsebessége van.
- Ellenőrizze a készüléket, mielőtt elkezdi használni. Ne használja, ha bármilyen sérülés van rajta.
- Ne használja a készüléket, ha kontaktlencsét visel.
- Ha a készülék használata közben bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatát.
- A balesetek elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga módosítani, szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!

- Ne használja közösen másokkal a készüléket.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
- Ez a készülék elemmel működik. Ha huzamosabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.


MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: 1.5V =

Elem típusa: 1 db AAA (nem tartozék)


TERMÉKLEÍRÁS

1. Masszázsfej
2. Készüléktest
3. Intelligens érzékelő
4. Védőkupak
5. Elemtartó fedele



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Az elem élettartama: 3 óra.



Helyezzen be 1 db AAA elemet az elemtartóba a jelzésnek megfelelően (az elem nem része a terméknek).

1) Szemkörnyékmasszázs

Használja a készüléket megtisztított bőrfelületen. Vigyen fel egy réteg szemkörnyékápolót/szérumot a szem körüli bőrre. Vegye kézbe a készüléket, és ügyeljen arra, hogy ujjai érintkezzenek az intelligens érzékelővel. Óvatosan nyomja a masszázsféjet a bőrre, lassan és finoman csúsztatva vagy enyhe nyomást gyakorolva. Mindig a szem belső sarkától a külső szemzug felé masszírozza. Hagyja, hogy a szemránckrém teljesen felszívódjon. Használja naponta, illetve bőrtípusának megfelelően. Javasoljuk, hogy mindkét szemem 1 percig használja.



2) Arcmasszázs

Vigyen fel egy réteg krémet/bőrápolót az arcára. Vegye kézbe a készüléket, és ügyeljen arra, hogy ujjai érintkezzenek az intelligens érzékelővel.

Masszírozza az arcát az alábbi ajánlás szerint, amíg a krém/bőrápoló teljesen fel nem szívódik.

a) Mozgassa a masszázsféjet a homlok közepétől a halánték felé (a szemöldök mentén).

b) Mozgassa a masszázsféjet az álltól a száj sarkai felé.

c) Mozgassa a masszázsféjet a száj sarkától a fülek felé.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ne merítse a készüléket vízbe. Tisztítsa száraz vagy enyhén megnedvesített törlőruhával.
2. Ne használjon alkoholt, acélgapotot, súrolószereket vagy maró folyadékokat a tisztításhoz, mert ez a készülék meghibásodásához vagy elszíneződéséhez vezethet.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az elemek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak a környezetre, ezért kérjük, ne dobja a használt elemeket a szokásos háztartási hulladékok közé, hanem vigye el egy hulladékhasznosító központba.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Az akkumulátor lemerült vagy alacsony töltöttségű	Cserélje ki az elemet az útmutató szerint.
	Az elemet rosszul helyezte be.	Vegye ki az elemet és helyezze be az útmutató szerint.
	Az ujjai nem érintkeznek az intelligens érzékelővel.	Győződjön meg róla, hogy az ujjai érintkeznek a Smart Sensorral, amikor a készüléket használja.
Egyéb problémák.		Vegye fel a kapcsolatot a kereskedelmi egység vevőszolgálatával.

Megjegyzés: Ha a készülék a fenti megoldások alkalmazása után sem működik megfelelően, kérjük, ne használja a készüléket, és forduljon a helyi kereskedőhöz.