

FASHION VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ

Az optimális használat érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.

FONTOS: A készüléket mindig a mellékelt töltőkábelrel töltsse fel, amelyhez hagyományos USB töltőt használhat (nem tartozék).

A DOBOZ TARTALMA:

FTV Bluetooth fejhallgató, USB töltőkábel, 1,2 m-es Aux kábel és használati útmutató.

Műszaki adatok:

- Hangszóró: 40 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Érzékenység: 105 dBA (+/-5 dBA)
- Frekvenciatartomány: 20-20 KHz
- Bluetooth verzió és hatótávolság: 5.3 (15 méter)
- Akkumulátor kapacitás: 300 mAh
- ANC: Aktív zajszűrés
- Töltési idő: 2 óra (C típusú töltőporton keresztül)
- Lejátszási idő: 30 óra (közepes hangerőn)
- Készenléti idő: 480 óra
- Méret és súly: 17 x 8 x 18,5 cm (225 g)



Fejhallgató bal oldala

1. Hangerő növelése / Következő dal
2. Bekapcsolás / Kikapcsolás (nyomja 2 mp-ig) / Szünet / Lejátszás
3. Hangerő csökkentése / Előző dal
4. ANC bekapcsolás/kikapcsolás
5. C típusú töltőport
6. Aux-bemenet
7. Mikrofon
8. Jelzőfény

FŐ FUNKCIÓK:

a. Lejátszás/szünet: nyomja meg ezt a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a lejátszáshoz.

b. Be-/kikapcsolás: nyomja a gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához, majd nyomja meg a gombot újabb 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

c. Hívások felvétele: nyomja meg egyszer.

d. Hívás megszakítása: nyomja meg újra, ha bontani szeretné a hívást.

e. Hívások elutasítása: a bejövő hívások elutasításához nyomja meg kétszer.

a. Hangerő növelése: nyomja meg a hangerő növeléséhez.

b. Következő dal: Nyomja meg és tartsa nyomva 1 másodpercig a következő dal lejátszásához.

a. Hangerő csökkentése: nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

b. Előző dal: Nyomja meg és tartsa nyomva 1 másodpercig az előző dal lejátszásához.

Kapcsolja be/kapcsolja ki az ANC funkciót.



A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a töltőt (DC 5,0V---1A) a C-típusú

töltőnyíláshoz.

Töltés közben a jelzőfény pirosra vált.

A fény kialszik, amikor a fejhallgató teljesen feltöltődött.

ÖSSZEKÖTÉS A MOBILTELEFONNAL:

1. lépés:



Nyomja meg a gombot 2 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához. A fehér fény villog, amikor a készülék készen áll a párosításra.

2. lépés:

Indítsa el a telefon Bluetooth funkcióját, és kapcsolja be a fejhallgatót. Ezután keressen Bluetooth-eszközt. Amikor megjelenik az „FTV-headphone” felirat, kattintson rá: ezt követően a fejhallgató és a mobiltelefon Bluetooth-on keresztül csatlakozik.

A kijelző kikapcsol, amikor a fejhallgató csatlakozik a mobiltelefonhoz.

3. lépés:



Nyomja meg a gombot az ANC bekapcsolásához.

Tipp: Ha a fejhallgató és a telefon között van kapcsolati előzmény, akkor automatikusan csatlakozni fognak.

Megjegyzés: A fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nincs Bluetooth kapcsolat.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A termék nem gyerekjáték. A gyermekek a fejhallgatót felnőtt felügyelete mellett használhatják.
2. Ne tegye ki a készüléket rendkívül hideg vagy meleg hőmérsékletnek (0 fok alatt vagy 45 fok felett).
3. Kerülje el, hogy a készülék fénye gyermekek és háziállatok szemének közelében világítson.
4. A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerőn.
5. Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, figyeljen a közlekedés biztonságára, miközben a fejhallgató használata közben vezet vagy sétál.
6. Az Ön biztonsága érdekében kérjük, tartsa a fejhallgatót távol a szívritmus-szabályozójától (több mint 10 cm-re).
7. Ne használja a készüléket vihar idején. A villámlás a készülék meghibásodását okozhatja, és növeli az áramütés kockázatát.